


AM-FM STEREO TUNER TU-215RD

OPERATING INSTRUCTIONS BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D'EMPLOI ISTRUZIONI PER L'USO INSTRUCCIONES DE OPERACION **GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING** INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO



FÜR DEUTSCHE LESER POUR LES LECTEURS FRANCAIS PER IL LETTORE ITALIANO

8 ~ 11 SEITE 12 ~ 15

PAGE 16 ~ 19 PAGINA 20 ~ 23 VOOR NEDERLANDSTALIGE LEZERS

PAGINA 28 ~ 31

FÖR SVENSKA LÄSARE PÁGINA 36 ~ 39 PARA LEITORES PORTUGUESES

SIDA 32 ~ 35

"SERIAL NO. -

PLEASE RECORD UNIT SERIAL NUMBER ATTACHED TO THE REAR OF THE CABINET FOR FUTURE REFERENCE"



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICE-ABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

• NUR FÜR EUROPÄISCHE MODELLE

Konformitätserklärung


Die DENON Electronic GmbH Halskestraße 32 40880 Ratingen

Erklärt als Hersteller/Importeur, daß das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Gerät den Technischen Vorschriften für Ton- und Fernseh-Rundfunkempfänger nach der Amtsblattverfügung 868/1989 (Amtsblatt des Bundesministers für Post und Telekommunikation vom 31. 8.

ENGLISH DEUTSCH FRANCAIS ITALIANO ESPAÑOL NEDERLANDS SVENSKA PORTUGUÉ


FRONT PANEL FRONTPLATTE PANNEAU AVANT PANNELLO FRONTALE

TABLERO FRONTAL VOORPANEEL FRONT PANELEN PAINEL FRONTAL



REAR PANEL
RÜCKWAND
PANNEAU ARRIERE
IL PANNELLO POSTERIORE

PANEL TRASERO ACHTERPANEEL BAKSIDAN PAINEL TRAZEIRO



NOTE ON USE/HINWEISE ZUM GEBRAUCH/OBSERVATIONS RELATIVES A L'UTILISATION NOTE SULL'USO/NOTAS SOBRE EL USO/ALVORENS TE GEBRUIKEN/OBSERVERA OBSERVAÇÕES QUANTO AO USO




- Avoid high temperatures Allow for sufficient heat dispersion when installed on a rack.
- Vermeiden Sie hohe Temperaturen Beachten Sie, daß eine ausreichend Luftzirkulation gewährleistet wird, wenn das Gerät auf ein Regal gestellt wird. Eviter des températures élevées
- Tenir compte d'une dispersion de chaleur suffisante lors de l'installation sur une étagère.
- Evitate di esporre l'unità a temperature Assicuratevi che ci sia un'adeguata disper-
- sione del calore quando installate l'unità in un mobile per componenti audio. Evite altas temperaturas Permite la suficiente dispersión del calor cuando está instalado en la consola.
- Vermijd hoge temperaturen. Zorg voor een degelijk hitteafvoer indien het apparaat op een rek wordt geplaatst.
- Undvik höga temperaturer. Se till att det finns möjlighet till god värmeavledning vid montering i ett rack.
- Evite temperaturas altas Conceda suficiente dispersão de calor quando o equipamento for instalado numa prateleira



- Handle the power cord carefully. Hold the plug when unplugging the cord.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Netzkabel
 - Halten Sie das Kabel am Stecker, wenn Sie den Stecker herausziehen
- Manipuler le cordon d'alimentation avec précaution.
- Tenir la prise lors du débranchement du cordon.
- Manneggiate il filo di alimentazione con Agite per la spina quando scollegate il cavo
 - dalla presa. Maneje el cordón de energía con cuidado.
- Sostenga el enchufe cuando desconecte el cordón de energía.
- Hanteer het netsnoer voorzichtig. Houd het snoer bij de stekker vast wanneer deze moet worden aan- of losgekoppeld.
- Hantera nätkabeln varsamt. Håll i kabeln när den kopplas från eluttaget.
- Manuseie com cuidado o fio condutor de Segure a tomada ao desconectar o fio.



- Keep the set free from moisture, water, and dust.
- Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit, Wasser und Staub fern.
- Protéger l'appareil contre l'humidité, l'eau et la poussière
- Tenete l'unità lontana dall'umidità, dall'acqua e dalla polvere.
- Mantenga el equipo libre de humedad, agua y polvo.
- Laat geen vochtigheid, water of stof in het apparaat binnendringen.
- Utsätt inte apparaten för fukt, vatten och
- Mantenha o aparelho livre de qualquer umidade, água ou poeira.



- Unplug the power cord when not using the
- set for long periods of time.

 Wenn das Gerät eine längere Zeit nicht verwendet werden soll, trennen Sie das Netzkabel vom Netzstecker.
- Débrancher le cordon d'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues periodes.
- Disinnestate il filo di alimentazione quando avete l'intenzione di non usare il filo di alimentazione per un lungo periodo di tempo.
- Desconecte el cordón de energía cuando no utilice el equipo por mucho tiempo.
- Neem altijd het netsnoer uit het stopkontakt wanneer het apparaat gedurende een lange periode niet wordt gebruikt.
- Koppla ur nätkabeln om apparaten inte kommer att användas i lång tid.
- Desligue o fio condutor de força quando o aparelho não tiver que ser usado por um longo periodo



- *(For sets with ventilation holes)
- Do not obstruct the ventilation holes.
- Die Belüftungsöffnungen dürfen nicht ver-
- Ne pas obstruer les trous d'aération
- Non coprite i fori di ventilazione
- No obstruya los orificios de ventilación.
- De ventilatieopeningen mogen niet worden
- Täpp inte till ventilationsöppningarna.
- Não obstrua os orificios de ventilação.



- Do not let foreign objects in the set.
- Keine fremden Gegenstände in das Gerät kommen lassen
- Ne pas laisser des objets étrangers dans l'appareil.
- E' importante che nessun oggetto è inserito all'interno dell'unità.
- No deje objetos extraños dentro del
- Laat geen vreemde voorwerpen in dit apparaat vallen.
- Se till att främmande föremål inte tränger in i apparaten.
- Não deixe objetos estranhos no aparelho.



- Do not let insecticides, benzene, and thin-
- ner come in contact with the set. Lassen Sie das Gerät nicht mit Insektiziden, Benzin oder Verdünnungsmitteln in Be-
- rührung kommen. Ne pas mettre en contact des insecticides, du benzène et un diluant avec l'appareil.
- Assicuratevvi che l'unità non venga in contatto con insetticidi, benzolo o solventi.
- No permita el contacto de insecticidas, gasolina y diluyentes con el equipo.
- Laat geen insektenverdelgende middelen, benzine of verfverdunner met dit apparaat in kontakt komen.
- Se till att inte insektsmedel på spraybruk, bensen och thinner kommer i kontakt med
- Não permita que inseticidas, benzina e dissolvente entrem em contacto com o aparelho



- Never disassemble or modify the set in any
- Versuchen Sie niemals das Gerät auseinander zu nehmen oder auf jegliche Art zu
- Ne jamais démonter ou modifier l'appareil d'une manière ou d'une autre.
- Non smontate mai, nè modificate l'unità in nessun modo. Nunca desarme o modifique el equipo de
- ninguna manera. Nooit dit apparaat demonteren of op
- andere wijze modifiëren. Ta inte isär apparaten och försök inte bygga om den
- Nunca desmonte ou modifique o aparelho de alguma forma.

ENGLISH DEUTSCH FRANCAIS ITALIANO ESPAÑOL NEDERLANDS SVENSKA

ENGLISH	ESPAÑOL
Please check to make sure the following items are included with the main unit in the carton: (1) Operating Instructions	Por favor verifique asegurandose de que los siguientes articulos son empacados en la caja pero separados de la unidad principal. (1) Instrucciones de operación
DEUTSCH	Kontroleer of de volgende accessoires bij het hoofdtoestel in de doos zijn
Bitte überprüfen Sie, ob die folgenden Teile vollständig in der Verpackung enthalten sind:	verpakt: (1) Gebruiksaanwijzing 1 (2) Aansluitsnoer 1 (3) AM-Raamantenne 1 (4) FM-Binnenantenne 1 (5) Netkabel 1
FRANCAIS	SVENSKA
Veuillez contrôler que les articles suivants sont bien joints à l'appareil principal dans le carton: (1) Mode d'emploi	Kontrollera att följande, förutom huvudapperaten, finns med i kartongen. (1) Bruksanvisning
ITALIANO	Certifique-se de que as seguintes peças estão incluídas na embalagem fora
Controllare che le parti seguenti si trovino imballate con l'apparecchio nella scatola di spediziione. (1) Istruzioni per l'uso	da unidade principal: 1 (1) Instruções de operação 1 (2) Cabo de ligação 1 (3) Antena de quadro AM 1 (4) Antena de interior FM 1 (5) Cabo de ligação de corrente 1

Table of characters

The characters are input in the order shown below. Use the TUNING buttons 0 to select the desired characters.

Zeichentabelle

Die Zeichen werden in der unten angegebenen Reihenfolge eingegeben. Benutzen Sie die Abstimmtasten (TUNING) **9** um die gewünschten Zeichen auszuwählen.

Table des caractères

Les caractères sont introduits dans l'ordre indiqué ci-dessous. Utiliser les touches de syntonisation (TUNING) 9 pour sélectionner les caractères désirés.

Tabella dei caratteri

l caratteri vengono immessi nell'ordine visualizzato qui sotto. Usate i tasti di sintonizzazione (TUNING) 9 per selezionare i caratteri desiderati.

Tabla de caracteres

Los caracteres se ingresan en el orden que se indica abajo. Use los botones de sintonización (TUNING) O para seleccionar los caracteres deseados.

De letters worden in de hieronder getoonde volgorde ingevoerd. Gebruik de afstemtoetsen (TUNING) 9 om de gewenste letters te kiezen.


Teckentabell

Tecken kan matas in enligt ordningen nedan. Använd avstämningstangenterna (TUNING) O för att välja önskat tecken.

Os caracteres são entrados pela ordem que se mostra embaixo. Utilize os botões de sintonizar (TUNING) • para seleccionar os caracteres desejados.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 01234567896\3-8/()*+,-./=

NGLISH DEUTSCH FRANCAIS ITALIANO



Note:

•Please keep away AM loop antenna from the metal parts of the back panel.

Hinweis


•Die MW-Rahmenantenne (AM) draf die Metallteile der Geräte-Rückseite nicht berühren.

Remarque

• Eloigner l'antenne en boucle AM de toute partie métallique du panneau arrière.

Nota

•Tenete lontana antenna AM a quadro dalle parti metalliche del pannello posteriore.



`,

• Por favor, mantenga alejada la antena de cuadro AM, de las partes metálicas del panel posterior.

•Houd de AM-raamantenne zo ver mogelijk van de metalen onderdelen van het achterpaneel.

•Se till AM-ramantennen inte rör vid metallpunkter bakpå apparaten.

Por favor, mantenha a antena de quadro AM distante das peças metálicas do painel da rectaguarda.



DESIGNATIONS AND FUNCTIONS OF PANEL CONTROLS (Refer to Page 3.)

FRONT PANEL

1 POWER (Power ON/STANDBY button)

The unit works 2-3 seconds after this switch is turned on. Whenever the power switch is in th STANDBY state, the apparatus is still connected on AC line voltage. Please be sure to unplug the cord when you leave home for, say, a vacation.

AUTO MANU (Tuning Mode Button)

This switches between auto and manual tuning. Auto tuning: When the UP button is pressed, the radio is tuned automatically to a higher frequency. Press the DOWN button to tune to a lower frequency. Use this position to eliminate noise when no signals or weak signals are being received.

Manual tuning: In this position, the radio can be tuned manually. Reception is automatically monaural when in the

manual mode.

BAND (Band Button)
 Selects FM or MW(AM).

4 DISPLAY (Display mode selector button)

This button is used to select the display mode. The mode changes as follows each time the button is pressed:

- Tuning frequency
- Input character
- Programme service name (PS)
- Programme type (PTY)
- Clock time (CT)

The following may be displayed if the signals are weak or no RDS service is available. This is not a malfunction. "NO PS"

"NO PTY"

"NO TIME DATA"

NOTE: The programme type, programme service name and clock time are not displayed in the MW (AM) band.

"NO TIME DATA" may be displayed within the first minute after a station is tuned in, but this is not a malfunction. If time data is being broadcast, the time can be displayed after one minute has passed.

6 SEARCH/CHARACTER button

This button is used for the RDS search (refer to page 10), PTY search (refer to page 10) and TP search (refer to page 11) operations, and to input the station name (refer to page 10).

6 REMOTE SENSOR (Remote control sensor)

This sensor receives the infrared light transmitted from the wireless remote control unit.

For remote control, point the wireless remote control unit at the sensor

Some of the functions can be operated with the remote control units included with DENON pre-main amplifiers and AV surround amplifiers.

SHIFT/PTY button

Use this button to select the memory blocks, A (1 to 8), B (9 to 16), C (17 to 24), D (25 to 32), or E (33 to 40). For PTY search and EON PTY, use this button to select the program type. When writing station names, use this button to set the writing position.

MEMORY (Memory button)

Frequencies and station names can be stored in the memory. When this button is pressed, the "MEMO" indicator on the display flashes for 10 seconds. Use the SHIFT button and the channel buttons during this time to designate the desired preset channel.

9 TUNING (Tuning buttons)

Use these to change the received frequency to a higher frequency (UP) or a lower frequency (DOWN). When writing station names, use these buttons to select the letters. (Refer to Page 5.)

PRESET CHANNEL (Station button)

Use these when presetting and recalling stations. Also use these with the SHIFT/PTY button to use a total of 40 preset channels, A $(1\sim8)$, B $(1\sim8)$, ... E $(1\sim8)$.

RADIO TEXT button

This button is used for displaying radio text messages. When this button is pressed while the station currently tuned in is offering a radio text message service, the message scrolls on the display.

This mode turns on and off each time the button is pressed.

P EON-TA button

When a traffic announcement begins on a station in the same network as the station currently tuned in, that network station is automatically tuned in, and the previous station is tuned back in once the traffic announcement is over.

This button is used to turn this mode on and off.

If the station switches from the current station to the network station when this mode is on but the network station cannot be received properly due to weak signals, the previous station is immediately tuned back in. (Refer to Page 11.)

CAUTION:


- Whenever the power switch is in the STANDBY position, the unit is still connected on AC line voltage.
 Please be sure to unplug the cord when you leave home for, say, a vacation.
- Noise may be generated if a near-by television set is on during MW (AM), FM broadcasting reception. The tuner should be used as far away from a television as possible.
- 3. Effective period of memory back-up is about a month under normal temperature.

IGLISH DEUTSCH FRANCAIS ITALIANO ESPAÑOL


Technical Data (typical value)	Technische Daten (typische Werte)	Caractéristiques techniques (valeur caractéristique)	Specifiche (Valori tipici)	Datos Técnicos (Valor típico)
M SECTION	UKW-EMPFANGSTEIL	• SECTION FM	•SEZIONE FM	•SECCION DE FM
equency Range	Abstimmbereich	Plage de fréquence	Gamma di frequenza	Rango de frecuencia
tenna Terminals	Antennenklemmen	Bornes d'Antenne	Terminali d'antenna	Terminales de antena
able Sensitivity	Nutzbare Empfindlichkeit (DIN)	Sensibilité Pratique	Sensibilità utile	Sensibilidad de uso
N 50 dB Sensitivity	Empfindlichkeit bei 50 dB	Sensibilité S/B à 50 dB	Sensibilità S/R a 50 dB	Sensibilidad de S/N 50 dB
Monaural	Störabstand Mono	MONO	Mono	Monoaural
Stereo	Stereo	Stéréo	Stereo	Estéreo
uV is at 75 Ω/ohms	(Gemessen bei 75 Ω/ohms	(μV à 75 Ω/ohms	(μV è a 75 Ω/oĥms	(μV è a 75 Ω/ohms
) dBf=10 ⁻¹⁵ W)	0 dBf=10 ⁻¹⁵ W)	0 dBf=10 ⁻¹⁵ W)	0 dBf=10 ⁻¹⁵ W)	0 dBf=10 ⁻¹⁵ W)
rage Interference Ratio	Spiegelfrequenzdämpfung	Rapport d'Interférence Image	Rapporto di interferenza	Relación de interferencia de
	· -		dell'immagine	imagen
Interference Ratio	ZF-Unterdrückung	Rapport d'linterférence IF	Rapporto di interferenza IF	Relación de interferencia de IF
M Suppression Ratio	AM-Unterdrückung	Rapport de Suppression AM	Rapporto di soppressione AM	Relación de supresión AM
fective Selectivity	Effektive Selektivität	Sélectivité Effective	Selettività effettiva	Selectividad efectiva
pture Ratio	Gleichwellenselektion	Rapport de Captage	Rapporto di cattura	Relación de captura
equency Characteristics	Frequenzgang	Caractéristique de Fréquence	Caracteristiche di frequenza	Características de frecuencia
anal-to-noise Ratio	Geräuschspannungsabstand	Rapport de Signal-à Bruit	Rapporto segnale/rumore	Relación de señal a ruido
Monaural	Mono	Mono	Monoaural	Monoaural
Stereo	Stereo	Stéréo	Stereo	Estéreo
ital Harmonic Distortion	Klirrfaktor	Distorsion Harmonique Totale	Distorsione aromonica	Distorsión armónica total
Mono 1 kHz	Mono 1 kHz	Mono 1 kHz	Mono a 1 kHz	Mono 1 kHz
it 75 kHz dev.)	(bei 75 kHz Hub)	(à unedév, de 75 kHz)	(deviazione di 75 kHz)	(a 75 kHz dev.)
Stereo 1 kHz	Stereo 1 kHz	Stéréo 1 kHz	Stereo a 1 kHz	Estéreo 1 kHz
it 67.5 kHz dev.)	(bei 67,5 kHz Hub)	(à unedév, de 67,5 kHz)	(deviazione di 67,5 kHz)	(a 67,5 kHz dev.)
ereo Separation 1 kHz	Kanaltrennung 1 kHz	Séparation Stéréo 1 kHz	Separazione stereo 1 kHz	Estéreo separación 1 kHz
M (MW) SECTION	AM-EMPFANGSTEIL	• SECTION AM	•SEZIONE AM	• SECCION DE AM
Frequency Range	Abstimmbereich	Plage de fréquence	Gamma di frequenza	Rango de frecuencia
. Antenna Terminals	Antennenklemme	Bornes d'Antenne	Terminales de antena	Terminal de antena
sable Sensitivity	Nutzbare Empfindlichkeit	Sensibilité Utilisable	Sensibilità utile	Sensibilidad de uso
∍gnal-to-noise Ratio	Geräuschspannungsabstand	Rapport de signal-à-Bruit	Rapporto segnale/rumore	Relación de señal a ruido
THERS	• SONSTIGES	• AUTRES	•ALTRE	•OTROS
wer Supply	Netzspannung und frequenz	Alimentation	Alimentazione	Fuente de energia
wer Consumption	Leistungsaufnahme	Puissance absorbée	Consumo	Consumo de energia
nensions $(W)\times(H)\times(D)$	Abmessungen (B)×(H)×(T)	Dimensions (L)×(H)×(D)	Dimensioni (L)×(A)×(P)	Dimensiones (W)×(H)×(D)
→ Weight	Nettogewicht	Poids	Peso netto	Peso neto

- Design and specifications are subject to change without prior notice.
- Änderung der technischen Daten und des Design ohne vorherige Bekanntgabe vorbehalten.
- La conception et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
- Il disegno e le specificazioni sono soggetti a cambiamenti senza preavviso.
- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

2. Use the SHIFT/PTY button to select the programme type.



3. Press the UP or DOWN button. (Searching begins.)



4. Searching begins again if the UP or DOWN button is pressed while the PTY indicator is flashing.



5. If no other station broadcasting the designated programme type is found when all the frequencies are searched, "NO PROGRAMME" is displayed.

List of PTY (Programme Type) Displays

- NEWS
- AFFAIRS INFORMATION
- SPORT EDUCATION
- DRAMA CULTURE SCIENCE

- VARIED 10

- 12
- VARIED
 POP MUSIC
 ROCK MUSIC
 M.O.R. MUSIC
 L-CLASSICS (Light classics)
 S-CLASSICS (Serious classics)
- OTHER MUSIC

NOTE: ALARM cannot be selected during the PTY search operation.

3. TP Search

Use this to automatically search and stop at stations which broadcast traffic announcements (even if the station is not currently broadcasting a traffic announcement.)

Operation

1. Press the SEARCH/CHARACTER button three times.



2. Press the UP or DOWN button. (Searching begins.)



3. Searching begins again if the UP or DOWN button is pressed while the TP indicator is flashing.




4. If no other TP station is found when all the frequencies are searched, "NO PROGRAMME" is displayed.

4. RADIO TEXT

When this button is pressed while the station currently tuned in is offering a radio text message service, the message scrolls on the display.

(The RT indicator lights when the RADIO TEXT button is pressed.)



("NO TEXT DATA" is displayed if no radio text message is being broadcast.)

5. EON-TA

When an RDS station is broadcasting RDS information on other stations within the same network and a traffic announcement begins on another station in the same network based on this information (EON = Enhanced Other Network), that network station is automatically tuned in. The previous station is tuned back in once the traffic announcement is over.

Operation

1. Press the EON-TA button. (The TA indicator lights.)

EON TA	<u>:</u>]	
		(STATION A.)

(When a traffic announcement starts, that station is automatically tuned in.)

EON TA	2	
		(STATION B

(When the traffic announcement is over, the previous station is tuned back in.)

FON TA	-3	
		(STATION A)

NOTE:

1. Be sure to turn the EON-TA mode off when recording programmes.

2. In the EON-TA mode, if the station is switched from the current station to another station in the network but the signals of that network station are weak and it cannot be tuned in properly, "WEAK SIGNAL" is displayed and the original station is immediately tuned back in.

3. In the EON-TA mode, the station does not switch to another station in the network if the current station is broadcasting a traffic announcement.

4. Since the RDS services offered differ from station to station, some RDS functions may not operate for some stations, but this is not a malfunction.

BEZEICHNUNGEN UND FUNKTIONEN DER BEDIENELEMENTE (Beziehen Sie sich auf Seite 3)

FRONTPLATTE

Netz-/Standby-Taste (POWER ON/STANDBY) Das Gerät beginnt 2-3 Sekunden nach Betätigung des

Schalters zu arbeiten.

Auch wenn der Netzschalter auf "STANDBY" steht, bleibt das Gerät an den Wechselstromkreis angeschlossen. Wenn Sie z. B. in Urlaub gehen, achten Sie bitte darauf, daß das Netzkabel gezogen wird.

AUTO MANU

(Abstimmbetriebsart-Taste)

Mit dieser Taste können Sie von automatischer auf manuel-

le Sendersuche umschalten.

Automatische Sendersuche: Wenn die UP-Taste (AUF) gedrückt wird, wird das Radio automatisch auf eine höhere Frequenz eingestellt. Bei Druck auf die DOWN-Taste (NIE-DER) wird auf eine niedrigere Frequenz eingestellt. Wenn keine oder nur schwache Signal e empfangen werden, benutzen Sie diese Betriebsart, um Störgeräusche zu

Manuelle Sendersuche: In dieser Betriebsart können die Sender manuell eingestellt werden. In der manuellen Betriebsart ist der Empfang automatisch Mono.

BAND (Bandwahl-Taste)

Wählt UKW (FM) oder MW (AM) aus.

Display-Modus-Wahltaste (DISPLAY)

Wählen Sie mit dieser Taste den Display-Modus aus. Bei jedem Tastendruck ändert sich der Modus wie nachfolgend aufgeführt:

Abstimmfrequenz

Eingegebener Buchstabe Programm-Servicename (PS)

Programmtyp (PTY)

Uhrzeit (CT)

Wenn die Signale schwach sind oder kein RDS-Service verfügbar ist, erscheint möglicherweise nachfolgend aufgeführte Anzeige. Hierbei handelt es sich um keine Fehlfunktion des Gerätes.

"NO PS"

"NO PTY" "NO TIME DATA"

HINWEIS: Der Programmtyp, Programm-Dienstname und die Uhrzeit werden im MW (AM) Frequenzbe-

reich nicht angezeigt.

Es ist möglich, daß "NO TIME DATA" während der ersten Minute nach der Senderwahl auf dem Display erscheint. Dies ist allerdings keine Fehlfunktion. Wenn Zeitdaten gesendet werden, wird die Zeit oft erst nach einer Minute angezeigt.

Buchstabenmodus-Suchlauftaste (SEARCH/CHARACTER)

Diese Taste ist für den RDS-Suchlauf (beziehen Sie sich auf Seite 14), den PTY-Suchlauf (beziehen Sie sich auf Seite 14) und den TP-Suchlauf (beziehen Sie sich auf Seite 15) vorgesehen. Darüberhinaus dient diese Taste der Eingabe des Sendernamens (beziehen Sie sich auf Seite 14).

0 **REMOTE SENSOR**

(lichtempfindliches fenster für die fernbedienung) Dieses Fenster empfängt die Signal die von der drahtlosen Fernbedienungsgerät übermittelt wird.

Die Fernbedienung wird in Richtung des lichtempfindlichen

Fensters bedient.

Einige der Funktionen können mit den Fernbedienungsgeräten ausgeführt werden, die den Lieferungen der DENON Vorverstärker und AV-Surround-Verstärker beiliegen.

Umschalt-/Programmtyp-Taste (SHIFT/PTY)

Wählen Sie mit dieser Taste die Speicherblöche aus: A (1 bis 8), B (9 bis 16), C (17 bis 24), D (25 bis 32) oder E (33 bis 40.)

Wählen Sie während des PTY-Suchlaufes und EON PTY-Suchlaufes mit dieser Taste den Programmtyp aus. Stellen Sie mit dieser Taste beim Schreiben von Sendernamen die Schreibposition ein.

Speicher-Taste (MEMORY)

Im Speicher können sowohl Frequenzen als auch Sender-

namen gespeichert werden.

Bei Betätigung dieser Taste, blinkt die "MEMO"-Anzeige auf dem Display für 10 Sekunden. Legen Sie während dieser Zeit mit Hilfe der Umschalttaste (SHIFT) und den Kanaltasten den gewünschten Speicherkanal fest.

TUNING (Abstimmtasten)

Verändern Sie mit diesen Tasten die empfangene Frequenz zu einer höheren Frequenz (UP) oder zu einer niedrigeren Frequenz (DOWN).

Verwenden Sie diese Tasten beim Eingeben von Sendernamen zur Auswahl der Buchstaben. (Beziehen Sie sich auf Seite 5.)

Sendertaste (PRESET CHANNEL)

Betätigen Sie diese Tasten zum Speichern und Abrufen von Sendern. Wenn Sie diese Tasten in verbindung mit der Umschalt-/Programmtyp-Taste (SHIFT/PTY) drücken, können Sie bis zu 40 Sender speichern; A (1~8), B (1~8), ... E

Radiotext-Taste (RADIO TEXT)

Mit Hilfe dieser Taste können Sie Radiotext-Mitteilungen anzeigen. Wenn Sie diese Taste drücken, während der gegenwärtig empfangene Sender einen Radiotext-Service anbietet, läuft die Mitteilung über das Display. Bei jedem Druck dieser Taste wird der Modus ein- und

ausgeschaltet.

EON-TA-Taste

Beim Beginn einer Verkehrsdurchsage auf einem Sender, der gleichen Senderkette wie der gerade abgestimmte Sender, wird automatisch dieser übernommen. Der zuvor eingestellte Sender wird nach Beendigung der Verkehrsdurchsage automatisch wieder übernommen.

Mit Hilfe dieser Taste können Sie den o.g. Modus ein- und

ausschalten.

Wenn bei eingeschaltetem Modus vom gegenwärtig abgestimmten Sender auf einen anderen umgeschaltet wird, der jedoch nur schwach empfangen werden kann, wird. automatisch wieder der zuvor eingestellte Sender übernommen. (Beziehen sie sich auf Seite 15).

Auch wenn der Netzschalter auf "STANDBY" steht, bleibt das Gerät an den Wechselstromkreis angeschlossen.

Wenn Sie z. B. auf Urlaub gehen, achten Sie bitte darauf, daß das Netzkabel gezogen wird.

Es können Störgeräusche auftreten, wenn während des Empfangs von Sendungen der MW und LW (AM), UKW (FM) in unmittelbarer Nähe ferngesehen wird. Der Tuner sollte daher so weit wie möglich von einem Fernseherentfernt aufgestellt

3. Die effektive Speicherschutzdauer beträgt bei normalen Temperaturen ca. einen Monat.


RÜCKSEITE

FM ANT (UKW-Antennenbuchsen)
75-Q/Ohms Koaxialkabel können an diese Buchsen angeschlossen werden. Beziehen Sie sich für den Anschluß auf
den Abschnitt "ANSCHLÜSSE".

(Beziehen sie sich auf Seite 6).

- AM ANT (MW-Antennenbuchsen)
 Schließen Sie die mitgelieferte MW-Antenne an (Beziehen Sie sich für die Anschlüsse auf Seite 6.)
 Schließen Sie diese Buchse an, wenn Sie eine MW außenantenne verwenden.
- OUTPUTS (Ausgangsbuchsen)
 Schließen Sie diese Buchsen an die TUNEREingangsbuchsen des Vorverstärkers an.
- AC INLET (Wechselstrom-Eingang)
 Schließen Sie hier das mitgelieferte Wechselstromkabel

ANZEIGE



- 16-Segment-Display
 Hier werden die Frequenz, der Sendername, der Programmtyp usw. angezeigt.
- Verkehrsfunk-Anzeige
 Dieses Anzeige leuchtet beim Empfang von RDSRundfunksendungen und blinkt während des RDSSuchlaufes.
- **EON-Anzeige**Diese Anzeige leuchtet beim Empfang von EON-Informationen.
- TA-Anzeige Diese Anzeige leuchte bei Betätigung der EON-TA-Taste und beim Empfang von Verkehrsdurchsagen.
- TP-Anzeige Diese Anzeige leuchtet beim Empfang eines Senders, der Verkehrsdurchsagen sendet und blinkt während des TP-Suchlaufes.
- **6** RT-Anzeige Diese Anzeige leuchtet, wenn die RADIO TEXT-Taste betätigt wird.
- PTY-Anzeige
 Dies blinkt während des PTY-Suchlaufbetriebes.

- TUNED (Abstimm-Anzeige)
 Diese Anzeige leuchtet, wenn ein Sender richtig abgestimmt worden ist.
- STEREO-Anzeige
 Diese Anzeige leuchtet beim Empfang von StereoRundfunksendungen. Die Anzeige bleibt aus, wenn Sie
 MW-Rundfunksendungen empfangen.
- AUTO-Anzeige
 Hier wird die Abstimm-Betriebsart angezeigt. Die Anzeige
 leuchtet in der Automatik-Betriebsart. In der Betriebsart für
 die manuelle Abstimmung bleibt die Anzeige aus.
- Speicher-Anzeige (MEMO)
 Diese Anzeige blinkt für 10 Sekunden, wenn die SpeicherTaste gedrückt wird und während des automatischen
 Speicherbetriebes.
- Kanal-Anzeige (CH)
 Diese Anzeige leuchtet, wenn die Speicherkanalnummer
 angezeigt wird und blinkt während des automatischen
 Speicherbetriebes.

Anwendung der verschiedenen Funktionen

1. Automatische Speicherfunktion

Mit Hilfe dieser Funktion werden FM-Sender, die in der Gegend, in der sich die Anlage befindet, empfangen werden können, in den Vorwahlspeicher abgelegt. Wenden Sie diese Funktion an, damit die RDS-Funktionen effektiver genutzt werden können. Beachten Sie darüberhinaus, daß die Kanalspeicher auch dann noch geändert werden können, nachdem die Sender mit Hilfe dieser Position eingespeichert worden sind.

Vorgehensweise

 Schließen Sie die FM-Antenne an und stellen Sie sie so, daß FM-Sender empfangen werden können.

 Drücken Sie die Netztaste (POWER), um den Strom einzuschalten. Halten Sie dabei die Speicher-Taste (MEMORY) gedrückt.

 Der Suchlauf beginnt automatisch und die Sender werden nacheinander – beginnend beim Kanal A1 – in den Speicher eingespeichert. (Dieser Betrieb wird automatisch beendet, wenn einmal 40 Sender in den Speicher eingegeben worden sind.)

2. Einspeichern von neuen Sendern in die Speicherkanäle Die Empfangsfrequenz, die RDS-Service-Informationen, der

Abstimm-Modus und die eingegebenen Zeichen können in den verschiedenen Kanalspeichern abgelegt werden. Wenn dieser Betrieb ausgeführt worden ist, wird der Sender, der bereits in diesen Kanalspeicher eingegeben wurde, mit Hilfe der automatischen Speicherfunktion gelöscht.

Vorgehensweise

- Drücken Sie die Speicher-Taste (MEMORY). (Die "MEMO"-Anzeige (MEMO) blinkt).
- Wählen Sie mit Hilfe der Umschalt-/Programmtyp-Taste (SHIFT/PTY) den Block – A bis E – aus.
- Wählen Sie mit den Tasten 1 bis 8 den Kanal aus, in dem der Sender eingespeichert werden soll.

3. Abrufen eines Speicherkanals

Verfahren Sie zum Abrufen von Speicherkanälen wie nachfolgend aufgeführt:

Vorgehensweise

- Wählen Sie mit Hilfe der Umschalt-/Programmtyp-Taste (SHIFT/PTY) den Block – A bis E – aus.
- Wählen Sie mit den Tasten 1 bis 8 den Kanal aus, in den der Sender eingespeichert werden soll.

4. Eingeben von Buchstaben


Es kann jeder beliebige Buchstabe eingegeben werden (bis zu 8 Buchstaben).

Die eingegebenen Buchstaben können in den Speicherkanälen abgelegt werden.


Vorgehensweise

 Drücken Sie die Buchstabenmodus-Suchlauftaste (SEARCH/CHARACTER) viermal.


(Der Cursor blinkt an der ersten Stelle.)




Wählen Sie mit Hilfe der Auf- (UP) oder Ab-Taste (DOWN) den Buchstaben für die erste Stelle aus.



 Drücken Sie die Umschalt-/Programmtyp-Taste (SHIFT/ PTY), um den Cursor an die nächste Stelle zu bewegen. (Der Cursor blinkt an der zweiten Stelle.)



4. Wiederholen Sie die o.g. Schritte 2 und 3, um bis zu 8 Buchstaben einzugeben.



Die Buchstaben erscheinen fünf Sekunden nach Beendigung der Eingabe. Die eingegebenen Buchstaben können im Speicher abgelegt werden.

Vergewissern Sie sich zur Erhaltung der eingegebenen Buchstaben, daß Sie sie in einen Kanalspeicher abgelegt haben.

6. Löschen von Buchstaben

1. Rufen Sie den Buchstabe, den Sie löschen möchten auf.

 Drücken Sie die Buchstabenmodus-Suchlauftaste (SEARCH/CHARACTER) viermal, bis der Buchstabe an der ersten Stelle blinkt.

 Drücken Sie dann die Umschalt-/PTY-Taste (SHIFT/ PTY) für mindestens 2 Sekunden. Der gegenwärtige Buchstabe wird dann gelöscht.


Anwendung der RDS-Funktionen (nur für FM)

1. RDS-Suchlauf

Wenden Sie diese Funktion an, um den Suchlauf nach Sendern, die RDS-Services anbieten zu starten und zu stoppen.

Vorgehensweise


 Drücken Sie die Buchstabenmodus-Suchlauftaste (SEARCH/CHARACTER) einmal.



2. Drücken Sie die Auf- (UP) oder Ab-Taste (DOWN).



 Der Suchlauf wird erneut gestartet, wenn die Auf- (UP) oder Ab-Taste (DOWN) gedrückt wird, während die RDS-Anzeige blinkt.



 Wenn nach dem Suchlauf durch alle Frequenzen keirf RDS-Sender ausfindig gemacht werden konnte, wird "NO RDS" angezeigt.

2. PTY-Suchlauf

Wenden Sie diese Funktion an, um den Suchlauf nach Sendern, die einen bestimmten Programmtyp (PTY) ausstrahlen, zu starten und zu stoppen.

Vorgehensweise

 Drücken Sie die Buchstabenmodus-Suchlauftaste (SEARCH/CHARACTER) zweimal.



Wählen Sie mit der Umschalt-/Programmtyp-Taste (SHIFT/ PTY) den Programmtyp aus.

3. Drücken Sie die Auf- (UP) oder Ab-Taste (DOWN). (Der Suchlauf beginnt.)



Der Suchlauf wird erneut gestartet, wenn die Auf- (UP) oder Ab-Taste (DOWN) gedrückt wird, während die PTY-Anzeige



Wenn nach dem Suchlauf durch alle Frequenzen kein Sender ausfindig gemacht werden konnte, der den spezifizierten Programmtyp sendet, wird "NO PROGRAMME" angezeigt.

Liste der PTY-Displays (Programmtyp)

- Nachrichten (NEWS)
- Aktuelle Fragen (AFFAIRS)
- Informationen (INFORMATION) 11
- Sport (SPORT)
- Bildung (EDUCATION)
- Drama (DRAMA)
- Kultur (CULTURE)
- Wissenschaft (SCIENCE) R
- Verschiedenes (VARIED)
- Popmusik (POP MUSIC) 10
- Rockmusik (ROCK MUSIC) 12
- M.O.R.-Musik (M.O.R. MUSIC)
- Leichte Klassik (L-CLASSICS) 13
- Ernste Klassik (S-CLASSICS) 14
- Andere Musik (OTHER MUSIC) 15
- Alarm (ALARM) 16.


HINWEIS: ALARM kann während des PTY-Suchlaufbetriebes nicht angewählt werden.

3. TP-Suchlauf


Wenden Sie diese Funktion an, um den Suchlauf nach Sendern, die Verkehrsinformationen ausstrahlen, automatisch zu starten und zu stoppen (selbst dann, wenn der Sender momentan keine Verkehrsdurchsagen ausstrahlt).

Vorgehensweise

Buchstabenmodus-Suchlauftaste die 1. Drücken Sie (SEARCH/CHARACTER) dreimal.



2. Drücken Sie die Auf- (UP) oder Ab-Taste (DOWN). (Der Suchlauf beginnt.)




3. Der Suchlauf wird erneut gestartet, wenn die Auf- (UP) oder Ab-Taste (DOWN) gedrückt wird, während die TP-Anzeige blinkt.



4. Wenn nach dem Suchlauf durch alle Frequenzen kein TP-Sender ausfindig gemacht werden konnte, wird "NO PROGRAMME" angezeigt.

4. RADIO TEXT

Wenn Sie diese Taste drücken, während der gegenwärtig abgestimmte Sender einen Radiotext-Service anbietet, läuft die Mitteilung über das Display. (Die RT-Anzeige leuchtet, wenn die RADIO TEXT-Taste gedrückt wird.)




("NO TEXT DATA" wird angezeigt, wenn keine Radiotext-Mitteilungen gesendet werden.)

5. EON-TA

Wenn ein RDS-Sender auf einem anderen Sender, der sich in der gleichen Senderkette befindet, RDS-Informationen sendet, und auf einem anderen Sender - basierend auf dieser Information - in der gleichen Senderkette eine Verkehrsdurchsage beginnt, wird dieser Netzwerk-Sender automatisch eingestellt. Der zuvor abgestimmte Sender wird nach Beendigung der Verkehrsdurchsage wieder eingestellt.


Vorgehensweise

1. Drücken Sie die EON-TA-Taste. (Die TA-Anzeige leuchtet.)



(SENDER A)

(Beim Beginn einer Verkehrsdurchsage, wird der Sender automatisch abgestimmt.)



(Nach Beendigung der Verkehrsdurchsage wird der zuvor abgestimmte Sender wieder eingestellt.)

(SENDER A)

HINWEIS:

1. Achten Sie darauf, daß Sie den EON-TA-Modus bei der Aufnahme von Programmen ausschalten.

2. Wenn der Sender im EON-TA-Modus vom gegenwärtig eingestellten Sender auf einen anderen Sender im gleichen Netzwerk umgeschaltet wird, aber die Signale des Netzwerk-Senders schwach sind und eine richtige Sender-Abstimmung dadurch nicht möglich ist, wird "WEAK SIGNAL" angezeigt und der Originalsender wird sofort wieder abgestimmt.

3. Im EON-TA-Modus schaltet der Sender nicht zu einem anderen Sender in dem gleichen Netzwerk, wenn der gegenwärtig abgestimmte Sender gerade eine Verkehrsdurchsage sendet.

4. Da die angebotenen RDS-Dienste von Sender zu Sender unterschiedlich sind, arbeiten einige RDS-Funktionen für einige Sender nicht; hierbei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion des Gerätes.

DENON SERVICE NETWORK

- Please contact one of our overseas service centers, listed below, for follow-up service consultation.
- Wenden Sie sich für anfallende Wartungs- bzw. Reparaturarbeiten bitte an eine der folgend aufgeführten Kundendienststellen.
- Adressez-vous à nos centres de service d'outre-mer indiqués ci-dessous, pour le service aprèsvente.
- Per il servizio dopo vendita rivolgete Vi al nostro centro di servizio estero appropriato della lista seguente.
- Para consultas de servicio porfavor dirigirse a cualquiera de nuestros centros de servicio en el extranjero, enlistados
- Neem kontakt op met één van onze reparatie-inrichtingen in het buitenland, waarvan hier een lijst volgt, voor na-service.
- Ta kontakt med nedan angivna servicecentraler för rådfrågning om servicearbeten efter försäljningen.
- Favor contactar um de nossos centros de serviços internacionais, abaixo, listados, para consulta de serviços de acompanhamento.

AWA Limited. 112-118 Talavera Road, North Ryde NSW 2113, Australia, Postal Locked Bag No. 12, Australia

North Ryde. Tel: (02) 888-9000, Fax: (02) 888-9310, Telex: AA 22692

Digital-Professional-Audio Vertriebsges.m.b.H., 1170 Wien, Rupertusplatz 3 Austria

Tel: 0222-4501006~9, Fax: 0222-457679

Transtel-Sabima P.V.B.A. Harmoniestraat 13, 2018 Antwerpen 1, België Tel: 03-237-3607 **Belgium** Denon Canada Inc. 17 Denison Street, Markham Ontario, Canada L3R 1B5 Tel: 905-475-4085 Canada

Audionord Danmark A/S. Vester Alle 7, 8000 Århus C. Tel: 86-128811 Denmark Suomen Hi-Fi Klubi OY Nylandsgatan 4-6, Helsingfors Tel: 0644401 **Finland** Denon France S.A. 3 Boulevard Ney, 75018 Paris Tel: (1) 40 35 14 14 France

Denon Electronic GmbH Halskestraße 32, 40880 Ratingen Tel: 02102-4985-0 F.R. Germany

Kinotechniki Ass. 47 Stournara Str., Athens Tel: 3606 998 Greece

Denon Hong Kong Ltd., 11/F North, Somerset House 979 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong Hong Kong

Tel: 516-6862, Fax: 516-5940

Japis Ltd. Brautarholt 2, Box 396, 101 Reykjavik, Iceland Tel: 27133 Iceland PT Autoaccindo Jaya. Cideng Barat No. 7 Jakarta, Indonesia Tel: 3852720 Indonesia

Melchioni S.P.A. Via P. Colletta 37-20135 Milano Tel: 02-57941 Italy

Pertama Audio Sdn. Bhd. 44-46 Jalan SS 22/21 Damansara Jaya, 47400 Selangor, Malaysia Malaysia

Tel: 719 3957

Labrador, S.A. de C.V. Zamora No. 154 Col. Condesa 06140 Mexico, D.F. Tel: 286 55 09 Mexico

Fax: 286 34 62

Penhold B.V. Isarweg 6, 1043 AK Amsterdam Tel: 020-611-4957 Netherlands

Avalon Audio Corpn. Limited 119 Wellesley Street, Auckland 1, New Zealand New Zealand

Tel: 09-779-351, 09-775-370

Hi-Fi Klubben Box 70 Ankertorget, 0133 Oslo 1 Tel: 02-112218 Norway

Avesco Marketing Corporation, Aurora Blvd. cor Yale, Cubao, Q.C., PHILS. **Philippines**

Tel: 912-8881, Fax: 912-2999

Videoacustica Ota. Do Paizinho-Armazém 5-Estrada De Circunvalação-Apart. 3127 1303 Lisboa Codex **Portugal**

Tel: 2187004/2187096

Pertama Audio Pte. Ltd. Alexandra Distripark Blk 4, No. 03-39 Pasir Panjang Road, Singapore

Singapore 0511 Tel: 278-4411

Gaplasa S.A. Conde de Torroja, 24, 28022 Madrid Tel: 747-7777 Spain Sveriges Hi-Fi Klubb Box 5116, S-402 23 Göteborg, Tel: 031-200040 Sweden Diethelm & Co., AG. Grindelsstrasse 5, 8303 Bassersdorf Tel: 01-838-1611 Switzerland Taiwan Kolin Co., Ltd. 8th Fl., 83, Sec. 1, Chung-king S. Rd., Taipei, Taiwan R.O.C. Taiwan R.O.C.

Tel: (02) 314-3151 (20 Lines), Fax: (886) 02-3614037 Telex: 11102 TKOLIN

Mahajak Development Co., Ltd. 6th FL., Mahajak Building, 46 Sukhuhvit 3 (Nananua), Klongteoy, Thailand

Prakranong, Bangkok 10110 Tel: 256-0000

Hayden Laboratories ltd. Hayden House, Chiltern Hill, Chalfont St. United

Peter Gerrards Cross, Bucks. SL9 9UG Tel: 0753-888447 Kingdom & Eire

DENON ELECTRONICS, a Division of Denon Corporation (U.S.A.) 222 New Road Parsippany, U.S.A.

NJ07054, U.S.A., Tel: 201-882-7490, Fax: 201-575-1213

- If there is no service center in your local area, consult the outlet where the equipment was purchased.
- Falls sich in Ihrer Nähe keine Kundendienststelle befindet, wenden Sie sich an das Geschäft, wo das Gerät gekauft wurde.

S'il n'y a aucun centre de service dans votre région, consultez votre revendeur.

- Se nella Vostra zona non c'è il centro di servizio, rivolgete Vi al negozio dove avete acquistato l'apparecchio.
- Si no hay centros de servicio en su área local, consulte en donde haya comprado su equipo
- Als er in uw streek geen reparatie-inrichting is, neemt u kontakt op met de vestiging waar u de apparatuur gekocht heeft.

Saknas servicecentral i närheten där du bor, bör kontakt tas medåterförsäljaren för apparaten.

Se não existir um centro de serviços em sua área local, consulte o estabelecimento onde o equipamento foi adquirido.

H41111

NIPPON COLUMBIA CO., LTD.

14-14, AKASAKA 4-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-11, JAPAN Telephone: (03) 3584-8111

Cable: NIPPON COLUMBIA TOKYO Telex: JAPANOLA J22591 Printed in F.R. Germany 511 2769 001 E 502